

SMART METER DETAILBESCHREIBUNG

Juli 2024





SMART METER DETAILBESCHREIBUNG

S.

Beschreibung Smart Meter Gerät Status LED für Kommunikation

Display im Detail

Displaysymbole

Smart Meter Standardkonfiguration Prime Meter Standardkonfiguration Blind Meter Standardkonfiguration

Messprinzip Zähler beim Einzug einschalten

S. 3	Strom ablesen beim Smart Meter	S. 14
S. 4	Display-Steuerung	S. 15
S. 5	Menü-Modus	S. 16
S. 6	Anzeige von FF-Fehlern	S. 22
S. 9	Kundenschnittstelle	S. 23
S.10	Übersicht Funktionen	S. 25
S.11	Zählertypen	S. 26
S.12	Serviceportal	S. 28
S.13		



UNSER SMART METER





LED FÜR VERBRAUCHS-ANZEIGE



- Links neben dem Display befinden sich die LED f
 ür die Verbrauchsanzeige. Die LED visualisiert den aktuellen Verbrauch bzw. Einspeisung
 über Blinkimpulse.
 - Sie gibt 1000 Impulse pro kWh verbrauchte oder produzierte Energie ab (d.h. 1 Impuls pro Wh).
 - Die Blinkfrequenz der LED liefert eine unmittelbare Angabe über den Umfang der in diesem Augenblick registrierten Energie.
 - > Ein durchgehendes rotes leuchten zeigt an, dass aktuell weder Energie verbraucht noch eingespeist wird.

STATUS-LED KOMMUNIKATION



- Unterhalb des Displays ist eine Leuchtdiode, die den Status der Kommunikation anzeigt:
 - Die Anzeige blinkt gelb, wenn der Smart Meter versucht eine Kommunikation aufzubauen. Es können keine Daten gesendet und empfangen werden.
 - > Die Anzeige leuchtet grün, wenn das Gerät grundsätzlich bereit zum Senden oder Empfangen ist (Normalzustand).





- > Die Anzeige blinkt grün, wenn Daten empfangen oder gesendet werden.
- > Die Anzeige leuchtet permanent rot, wenn ein Fehler vorliegt.



Status





DAS DISPLAY IM DETAIL





DISPLAYSYMBOLE

Symbol	Beschreibung
Hauptanzeige	Die Hauptanzeige wechselt zwischen der Strom-Verbrauchs- oder der Einspeisemenge. Wenn keine Photovoltaik- Anlage vorhanden ist, wird also im Wechsel zum Verbrauch die Einspeisemenge 0,0 kWh angezeigt. Über die Displaysteuerung können weitere Informationen abgerufen werden.
Einheiten Akvarh VkWHz	Hier können verschiedene physikalische Einheiten am Display dargestellt werden. Hier wird die entsprechende Einheit zur aktuellen Hauptanzeige angezeigt (zum Beispiel kWh für Strom-Verbrauchs- oder der Einspeisemenge).
Code für die Anzeige	Mit dieser Zahl sieht man, welche Information gerade in der Hauptanzeige dargestellt wird. 1.8.0 steht dabei für den Stromverbrauch. 2.8.0 steht dabei für die Stromeinspeisung z.B. von einer Photovoltaik-Anlage. Die zugehörige Legende ist am Typenschild des Zählers aufgedruckt.
Betriebsanzeige	Die Pfeile zeigen in welche Richtung die Energie gerade fließt: z.B. +P und der Pfeil nach rechts: Energie wird bezogen. -P und der Pfeil zeigt nach links: Energie wird eingespeist, also abgegeben. Die Anzeigen mit Q stehen für Blindenergie. Wen kein Rechtsdrehfeld vorliegt, blinkt die Anzeige L1L2L3. Wenn kein Energiefluss stattfindet, dann werden keine Buchstaben und keine Pfeile angezeigt.
Phasenanzeige	Auf dem Display befinden sich drei unabhängige Phasen-Symbole L1 L2 L3. Sobald eine Phase an der Leitung anliegt, leuchtet das entsprechende Symbol auf. Diese Anzeige dient dazu, dass Elektrotechniker Störungen erkennen können.



DISPLAYSYMBOLE

Symbol	Beschreibung
Status/Modi Anzeige	Im digitalen Messgerät können verschiedene Funktionen aktiviert werden. Die kleinen Dreiecke sind sichtbar, wenn der jeweilige Modus aktiviert ist, also wenn die Funktion eingeschaltet ist.
▽ ▽ ▽ ▽ LP1 LP2 LB MK EM SZ	Alle Smart Meter müssen It. gesetzlicher Vorgabe alle 15 Minuten die Verbrauchswerte im Gerät speichern. Außerdem wird einmal täglich der Tagesverbrauchswert an den Netzbetreiber übermittelt. Dieser Wert wird ebenfalls im Gerät gespeichert. Die gespeicherten Daten werden nach jeweils 60 Tagen wieder gelöscht. Das Aufzeichnen von Stromverbrauchswerten nennt man Lastprofil. Wenn die Lastprofile ordnungsgemäß aktiviert sind, dann sind die Dreiecke sichtbar über LP1 und LP2. LP1 – Lastprofil 1 = 15 Minuten-Werte und LP2 – Lastprofil 2 = Tageswerte Bei einem Blind Meter (=Digitaler Standardzähler nach Opt-Out) sind keine Dreiecke über LP1 und LP2 sichtbar.
	Weitere Anzeigen: LB - Modus Leistungsbegrenzung MK - Modus monatliche Kumulierung EM - Eichmodus SZ - zeigt an, ob eine Kommunikation mit einem Spartenzähler stattfindet.



DISPLAYSYMBOLE

Symbol	Beschreibung
Breaker	Breakersymbol ist geschlossen:Zähler ist eingeschaltenBreakersymbol ist offen:Zähler ausgeschaltenBreakersymbol ist offen und blinkt: Zähler ist bereit zum WiedereinschaltenKein Breakersymbol:Breaker ist deaktiviert oder nicht verbautBreakersymbol ist gleichzeitig offen und geschlossen und blinkt:
Warn-Symbol	Wenn ein Zähler eine unerwartete Auslösung der Manipulationskontakte oder Kommunikationsstörungen registriert, erscheint im unteren rechten Teil des Displays dieses Hinweis-Symbol, das nur als Hinweis für den Servicetechniker dient. Die Funktion des Zählers und die Registrierung der Messwerte ist nicht beeinflusst.
Kommunikationsstatus	Der Telefonhörer im unteren rechten Bereich des Displays leuchtet, wenn entweder vor Ort oder über die Ferne eine Kommunikation stattfindet. Eine Unterscheidung zwischen vor Ort oder Fernkommunikation findet dabei nicht statt.
Empfangsstärke	Die Anzahl der Balken zeigt den Empfang bei Mobilfunkzählern an: Kein Balken = kein messbarer Empfang 1 Balken = $< -100 \text{ dBm}$ = sehr schlechter Empfang 2 Balken = $< -95 \text{ dBm}$ = schlechter Empfang 3 Balken = $< -85 \text{ dBm}$ = guter Empfang 4 Balken = $\geq -85 \text{ dBm}$ = sehr guter Empfang



SMART METER STANDARDKONFIGURATION



Anmerkung:

Die Anzeige beim Smart Meter und beim Prime Meter ist ident, da bei beiden Konfigurationen die 15-Minuten-Werte im Gerät aufgezeichnet werden.

Der Unterschied liegt darin, dass nur der Prime Meter die 15-Minuten-Wert einmal täglich an den Netzbetreiber übermittelt.

Auf Wunsch kann die lokale Anzeige der Lastprofil-Werte im Zähler aktiviert werden. Komfortabler sind die Werte allerdings im Serviceportal der Salzburg Netz GmbH ersichtlich. Dort gibt es auch einen Download-Funktion.

portal.salzurgnetz.at

Beim Smart Meter finden sie hier die Tageswerte.



PRIME METER STANDARDKONFIGURATION



Anmerkung:

Die Anzeige beim Smart Meter und beim Prime Meter ist ident, da bei beiden Konfigurationen die 15-Minuten-Werte im Gerät aufgezeichnet werden.

Der Unterschied liegt darin, dass nur der Prime Meter die 15-Minuten-Wert einmal täglich an den Netzbetreiber übermittelt.

Auf Wunsch kann die lokale Anzeige der Lastprofil-Werte im Zähler aktiviert werden. Komfortabler sind die Werte allerdings im Serviceportal der Salzburg Netz GmbH ersichtlich. Dort gibt es auch einen Download-Funktion.

portal.salzurgnetz.at

Beim Prime Meter finden sie hier die Tageswerte und die 15-Minuten-Werte.



BLIND METER (OPT OUT) STANDARDKONFIGURATION



Alle Lastprofile (Aufzeichnung von Daten) und die Breaker-Funktionen sind deaktiviert, dementsprechend keine Anzeige dieser Funktionen am Display.



MESSPRINZIP

Der Smart Meter registriert immer die Summe der Energie über alle 3 Phasen.





ZÄHLER BEI EINZUG EINSCHALTEN

> Wenn beim Einzug oder nach einer Abschaltung die Stromversorgung wieder in Betrieb genommen werden soll, dann kann dies bei einem Smart Meter durch die Kund:innen selbst gemacht werden.

- > Voraussetzung ist, dass der Zähler zum Einschalten vor Ort freigegeben wurde.
- > In diesem Fall zeigt das Display die Meldung Press ON und das Breakersymbol blinkt.



> Bitte zum Einschalten die Taste länger als 3 Sekunden gedrückt halten
 > Dann schaltet sich der Zähler ein und der Strom ist da





STROM ABLESEN BEIM SMART METER

- Mit einem Smart Meter können Sie Ihren Stromverbrauch jederzeit komfortabel im Serviceportal der Salzburg Netz GmbH einsehen.
- Nach einer einmaligen Registrierung finden Sie dort die Tagesverbrauchswerte (Smart Meter) oder die 15-Minuten-Werte (Prime Meter). Diese Daten können auch exportiert werden.
- Wenn Sie den Zählerstand direkt am Gerät ablesen wollen, können Sie durch langes Drücken der gelben Taste (zwischen 2 und 5 Sekunden) die Displaybeleuchtung aktivieren.

 > Bitte beachten Sie, dass die Anzeige wechselt zwischen Stromverbrauch (Anzeige links unten steht auf 1.8.0) und Stromeinspeisung (Anzeige links unten steht auf 2.8.0)





DISPLAY-STEUERUNG

Die Aufruftaste (gelbe Taste) hat drei Funktionen:



> Verwenden Sie zum Anzeigen der Menüstruktur und der Anzeigeelemente die gelbe Taste.

- > kurz drücken (1 Sekunde): zum nächsten Menü wechseln oder Listenelement anzeigen
- > lange drücken (2 bis 5 Sekunden): Aktivierung des Menüpunktes oder Überspringen des Vormonatswertes
- > sehr lange drücken (länger als 5 Sekunden): zurück zum normalen Scroll-Modus jedes Status
- > länger als 3 Sekunden drücken aktiviert die Displaybeleuchtung im Scroll-Modus.
- > 20 Minuten nach dem letzten Tastendruck kehrt die Anzeige wieder in den Standardmodus zurück



MENÜ-MODUS ->

\rightarrow TECHNIKER-EBENE

- Dieser Modus ermöglicht das Durchlaufen der Menüpunkte für den Standard-Daten-Modus, den Servicedatenmodus, den Lastprofil-Daten-Modus und den zertifizierungsgeschützten Protokoll-Daten-Modus.
- Wenn Sie den Menü-Modus aufrufen, wird zuerst der Menüpunkt für den Standard-Daten-Modus angezeigt.
 Durch kurzes Drücken der gelben Taste kann durch die Menüpunkte geblättert werden. Durch langes Drücken der gelben Taste gelangt man in das ausgewählte Menü.

OBIS Code (Anzeige)	Beschreibung des angezeigten Wertes	Wert (Anzeige)	Einheit (Anzeige)
	Testmodus	8888888888	
	Menü Standard - Daten	STD-DATA	
	Menü Service - Daten	SRV-Data	
	Menü Profildaten laden	P.01 und P.02	
	Menü zertifizierungsgeschützte Daten (Eichtechnisches Logbuch)	P.98	
	Listenende - Identifikator	End	

- > Der/Die Menüpunkt(e) "Lastprofildaten" (P.01) und (P.02) ist/sind nur verfügbar, wenn die Inbetriebnahme zur Anzeige des Lastprofils auf dem LCD aktiviert ist. Ansonsten wird dieser Menüpunkt komplett übersprungen und steht nicht zur Auswahl.
- > Der Menüpunkt "Zertifizierungsgeschützte Protokolldaten Menü" (P.98) ist immer verfügbar.
- > Das Ende der Menüpunktliste ist erreicht, wenn im Display der Text "Ende" erscheint.
- > Die Sequenz beginnt dann wieder am Anfang.



ANZEIGE TEST-MODUS

> Dieser Modus aktiviert alle Segmente auf der LCD – Anzeige

OBIS Code (Anzeige)	Beschreibung des angezeigten Wertes	Wert (Anzeige)	Einheit (Anzeige)
88:88:88:88	Anzeigetest – Alle LCD – Segmente ein	888888888	kWh

> Aufruf: Durch kurzes Drücken der gelben Taste kann durch die Menüpunkte geblättert werden. Durch langes Drücken der gelben Taste gelangt man in das ausgewählte Menü.





STANDARDAUSPRÄGUNG ROLLIERENDE ANZEIGE

> Dieser Modus zeigt die Standardausprägungen der rollierenden Anzeige an: Strombezug oder Stromeinspeisung

Display Configuration Data Elements					
Capture object definition	Description of the value displayed	OBIS Code (Display)	Value (Display) DC	Value (Display) CT	Unit (Display)
{3,1-0:1.8.0.255,2,0}	Active energy import (+A) - current value	1.8.0	123456,78	12345,678	kWh
{3,1-0:2.8.0.255,2,0}	Active energy export (-A) - current value	2.8.0	123456,78	12345,678	kWh

> Aufruf: Durch kurzes Drücken der gelben Taste kann durch die Menüpunkte geblättert werden. Durch langes Drücken der gelben Taste gelangt man in das ausgewählte Menü.



STANDARDAUSPRÄGUNG STD_DATA

Display Configuration Data Elements					
Capture object	Description of the value displayed	OBIS Code	Value (Display)	Value (Display)	Unit (Display)
definition		(Display)	DC	CT	
{1,0-0:0.9.1.255,2,0}	Local Time	0.9.1	12:53	12:53	
{1,0-0:0.9.2.255,2,0}	Local Date	0.9.2	15.02.2017	15.02.2017	
{1,0-0:97.97.128.255,2,0}	Fatal Error Register	F.F	A1B2C3D4	A1B2C3D4	
{1,0-0:97.97.0.255,2,0}	Error Register	97.97.0	A1B2C3D4	A1B2C3D4	
{1,0-0:96.1.0.255,2,0}	Device ID 1, manufacturing number	96.1.0	A1B2C3D4	A1B2C3D4	
{3,1-0:1.8.0.255,2,0},	Active energy import (+A) - current value	1.8.0	123456,78	12345,678	kWh
{3,1-0:2.8.0.255,2,0},	Active energy export (-A) - current value	2.8.0	123456,78	12345,687	kWh
{3,1-0:3.8.0.255,2,0},	Reactive energy import (+R) - current value	3.8.0	123456,78	12345,696	kvarh
{3,1-0:4.8.0.255,2,0},	Reactive energy export (-R) - current value	4.8.0	123456,78	12345,705	kvarh
{1,1-0:0.2.0.255,2,0},	Active firmware version (LR)	0.2.0	A1B2C3D4	A1B2C3D4	
{1,1-0:0.2.8.255,2,0},	Active firmware signature (LR)	0.2.8	A1B2C3D4	A1B2C3D4	
{1,1-1:0.2.0.255,2,0},	Active firmware version (LNR)	1.1.0.2.0	A1B2C3D4	A1B2C3D4	
{1,1-1:0.2.8.255,2,0},	Active firmware signature (LNR)	1.1.0.2.8	A1B2C3D4	A1B2C3D4	
{1,1-2:0.2.0.255,2,0},	Active firmware version (Comms)	1.2.0.2.0	A1B2C3D4	A1B2C3D4	
<u>{</u> 1,1-2:0.2.8.255,2,0},	Active firmware signature (comms)	1.2.0.2.8	A1B2C3D4	A1B2C3D4	

> Smart-, Prime- und Blind Meter haben die gleiche Ausprägung

> Dieses Menü ermöglicht die Anzeige von zusätzlichen Registern und Datenelementen.

> Mit einem kurzen Druck auf die gelbe Taste können Sie durch die Zusatzinformationen blättern.

> Zum schnelleren Datenabruf können Sie mit langen Druck auf die gelbe Tasten die Anzeige der vorhandenen historischen Werte überspringen.

> Der letzte der Anzeigeliste ist erreicht, wenn der Text "End" erscheint.



STANDARDAUSPRÄGUNG SRV_DATA

	Display Configur	ation Data Eleme	nts		
Capture object definition	Description of the value displayed	OBIS Code	Value (Display)	Value (Display)	Unit (Display)
		(Display)	DC	CT	
{3,1-0:1.7.0.255,2,0},	Instantaneous active import power (+P)	1.7.0	12,34	1,234	kW
{3,1-0:2.7.0.255,2,0},	Instantaneous active export power (-P)	2.7.0	12,34	1,234	kW
{3,1-0:3.7.0.255,2,0},	Instantaneous reactive import power (+Q)	3.7.0	12,34	1,234	kvar
{3,1-0:4.7.0.255,2,0},	Instantaneous reactive export power (-Q)	4.7.0	12,34	1,234	kvar
{3,1-0:9.7.0.255,2,0},	Instantaneous apparent import power (+S)	9.7.0	12,34	1,234	kVA
{3,1-0:10.7.0.255,2,0},	Instantaneous apparent export power (-S)	10.7.0	12,34	1,234	kVA
{3,1-0:90.7.0.255,2,0},	Instantaneous current (sum over all phases)	90.7.0	123,4	12,34	А
{3,1-0:13.7.0.255,2,0},	Instantaneous Power factor import (+P/+S)	13.7.0	1,234	1,234	
{3,1-0:84.7.0.255,2,0},	Instantaneous Power factor export (-P/-S)	84.7.0	1,234	1,234	
{3,1-0:14.7.0.255,2,0},	Instantaneous net frequency; any phase	14.7.0	12,34	12,34	Hz
{3,1-0:21.7.0.255,2,0},	Instantaneous active import power (+P) L1	21.7.0	12,34	1,234	kW
{3,1-0:22.7.0.255,2,0},	Instantaneous active export power (-P) L1	22.7.0	12,34	1,234	kW
{3,1-0:23.7.0.255,2,0},	Instantaneous reactive import power (+Q) L1	23.7.0	12,34	1,234	kvar
{3,1-0:24.7.0.255,2,0},	Instantaneous reactive export power (-Q) L1	24.7.0	12,34	1,234	kvar
{3,1-0:29.7.0.255,2,0},	Instantaneous apparent import power (+S) L1	29.7.0	12,34	1,234	kVA
	weitere		•	· · · · ·	••

> Dieses Menü ermöglicht die Anzeige von zusätzlichen Registern und Datenelementen.

> Mit einem kurzen Druck auf die gelbe Taste können Sie durch die Zusatzinformationen blättern.

> Zum schnelleren Datenabruf können Sie mit einem langen Druck auf die gelbe Taste die Anzeige der vorhandenen historischen Werte überspringen.

- > Der letzte der Anzeigeliste ist erreicht, wenn der Text "End" erscheint.
- > Die Lastprofile können auf dem LCD-Display angezeigt werden.

Die Lastprofilanzeige kann dezentral oder lokal deaktiviert und aktiviert werden. Standardmäßig ist die Lastprofilanzeige deaktiviert.



MENÜ: P.98

Eichtechnisches Logbuch

> in diesem Menüpunkt stehen eichtechnische Informationen, z. B.: Update einer eichpflichtigen Firmware.





ANZEIGE VON FF-FEHLER

- > Wenn es zu einem FF-Event (Kalibrierungsfehler) kommt wird in der Displayanzeige permanent der Fehlercode angezeigt. Das bedeutet, dass die Messtechnik des Zählers beeinflusst wurde und somit eine Überprüfung des Zählers nötig ist.
- > Typische Beispiele sind:
 - > Integritätsfehler des eichrechtlich relevanten Teils der Firmware (z.B. Checksumme oder Signatur)
 - > Integritätsfehler der eichrechtlich relevanten Konfigurationseinstellungen
 - > Fehlfunktion beim Speichern eichrechtlich relevanter Daten bei einem Spannungsausfall
 - > Fehler im metrologischen Messchip
- > Zähler welche einen FF-Fehler im Display anzeigen sind zu tauschen.



KUNDENSCHNITTSTELLE

- > Die Kundenschnittstelle ist unidirektional als wired M-Bus nach EN 13757-2 mit RJ12 Anschlussbuchse implementiert.
- > Im Auslieferungszustand ist die Schnittstelle deaktiviert.
- > Bei Aktivierung werden Momentanwerte alle 5 Sekunden gepusht Details siehe nächste Seite



Die Aktivierung der Schnittstelle können Sie einfach im Serviceportal der Salzburg Netz GmbH durchführen. portal.salzburgnetz.at

Mit einem Klick auf das Schlüsselsymbol erhalten Sie Ihren Individuellen Schüssel, welcher für die Entschlüsselung der ausgegebenen Daten erforderlich ist.



Einstellungen ändern

öffentlich / public



KUNDENSCHNITTSTELLE - DATEN

- > 1.0.0.255,1,0 Clock, attribute 1 date
- > 1.0.0.255,2,0 Clock, attribute 2 time
- > 96.1.0.255,0,0 Device ID 1 manufacturing number
- > 42.0.0.255,0,0 COSEM logical device name
- > 32(52*,72*).7.0.255,0,0 Instantaneous voltage L1, (L2*, L3*)
- > 31(51*,71*).7.0.255,0,0 Instantaneous current L1, (L2*, L3*)
- > 1.7.0.255,0,0 Instantaneous active import power (+P)
- > 2.7.0.255,0,0 Instantaneous active export power (-P)
- > 1.8.0.255,0,0 Active energy import (+A)
- > 2.8.0.255,0,0 Active energy export (-A)
- > 3.8.0.255,0,0 Rective energy import (+R)
- > 4.8.0.255,0,0 Rective energy export (-R)

Technische Beschreibung der Kundenschnittstelle zum Downloaden:



* Bei Drehstromzähler



STANDARDAUSPRÄGUNG DER FUNKTIONEN

Funktion/Ausprägung	Smart	Prime	Blind
Breaker	aktiviert	aktiviert	deaktiviert
Lastprofilaufzeichnung 15min	aktiviert	aktiviert	deaktiviert
Lastprofilaufzeichnung 24h	aktiviert	aktiviert	deaktiviert
Lastprofilanzeige am Display 15min	deaktiviert	deaktiviert	deaktiviert
Lastprofilanzeige am Display 24h	deaktiviert	deaktiviert	deaktiviert
Monatliche Kumulierung	aktiviert	aktiviert	deaktiviert
Kundenschnittstelle	deaktiviert	deaktiviert	deaktiviert

Lastprofilanzeigen und Kundenschnittstelle können auf Kundenwunsch aktiviert werden



ZÄHLERTYPEN

Zählertype	Honeywell Typenbezeichnung	Kaifa Typenbezeichung
Wechselstromzähler 230V, 60A	HS330SH2LAT1	MA110M
Drehstromzähler 3x230/400V, 60A	HS3300SH4LAT1	MA309MH4LAT1
Hochampere Drehstromzähler 3x230/400V, 100A	-	MA309MH4LAT2
Wandlerzähler 3x230/400V, 6A	-	MA309MT4LAT
Modul Type	Honeywell Typenbezeichnung	Kaifa Typenbezeichnung
PLC Modul G3-PLC	DM515	CP115
Mobilfunk Modul GPRS / LTE Cat. 1	n/a	CL101



ZÄHLERABMESSUNGEN

- > Alle Typen des 3 Phasenzählers haben identische Breiten und Tiefen.
- > Die Höhe variiert je nach verwendeter Klemmabdeckung.

Тур	Modellbezeichung Hersteller	Breite	Höhe	Tiefe
1 Phasenzähler Standard Klemmabdeckung	Kaifa: MA110M Honeywell: HS330SH2LAT1	130 mm	210 mm	87,5 mm
1 Phasenzähler Lange Klemmabdeckung	Kaifa: MA110M Honeywell: HS330SH2LAT1	130 mm	245 mm	87,5 mm
3ph 60A, 3ph 100A, Wandlerzähler Standard Klemmabdeckung	Kaifa: MA309MH4LAT1, MA309MH4LAT2, MA309MT4LAT Honeywell: HS3300SH4LAT1	172,3 mm	282,5 mm	83,4 mm
3ph 60A, 3ph 100A, Wandlerzähler Lange Klemmabdeckung	Kaifa: MA309MH4LAT1, MA309MH4LAT2, MA309MT4LAT Honeywell: HS3300SH4LAT1	172,3 mm	322,5 mm	83,4 mm



SERVICEPORTAL



Alle Details und Verbrauchsdaten finden Sie im Serviceportal der Salzburg Netz GmbH portal.salzburgnetz.at

3. Verbrauchsdaten bzw. Lastprofilwerte finden Sie unter Anlagendetails.

E-Mail-Adresse	← → C △ A portal-salzburgnetz.at/content/nepo/de/dashboard ● A B Solution ● Goode Mass ● proxis ● proxis ● scompler Darbo ● Print Shop Salzburg					>		
Kennwort vergessen?	SALZBURGNETZ	ANLAGEN RECHNUNGEN SERVICE				Lastprofilwerte	1	
Anmelden	DASHBOARD				Von:	05.12.2021		
					Bis:	31.01.2022		
			Bitte um Feedback	e	Gesamtenergie:	718,433 kWh		
nutzerkonto einrichten er in bestehendem	Anlagendetails Sehen Sie alle Anlagen- und Vertragsdetails all ihrer Strom- und Gasanlagen ein und erhalten Sie hier einen Überblick über ihre Verbrauchsdaten.	Rechnungen Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre Rechnungen und Teilzahlungen.	Haben Sie Ihren Smart Meter bereits, erhalten und waren Sie mit dem Wechsel zufrieden? Unter allen Teilnehmern verlosen wir jeden Monat einen Gutschein vom Salzburger Lagerhaus im Wert von 100 Euro.	Kundendaten Überprüfen und ändern Sie hier Ihre Kontaktdaten und Bankverbindungen.	30 52 20			
n Dashboard haben Sie	Antagen	Rechnungen	JETZT MITMACHEN	Kundendaten	10 -	0 12,357 kWh		
e Informationen im erblick					0 - 13	Dec 27, Dec MIN 0,000 kWh ₀ , Jan Datum en löschen	24. Jan	



ZÄHLERKONFIGURATION IM SERVICEPORTAL ÄNDERN

	SALZBURGNETZ		Smart Meter Optionen Smart Meter mit Tageswerten (deaktiviert = Blind Meter) aktiviert ?		4. Mit Schieberegler zwischen Smart und Prime Meter wechseln bzw.
			Auslesung abgelehnt		Anzeige der
		Gerätenummer	Anzeige im Portal deal	ktiviert	Viertelstundenwerte im
	Anlagendetails	1KFM0200001611 Gerätetyp	Hinweis: Änderungen können übernommen werden	nur ein mal innerhalb von 24 Stunden	Portal aktivieren
	Sehen Sie alle Anlagen- und Vertragsdetails all Ihrer Strom- und	Zähler - Wirk 4L Eintarif bis 60 A Zählpunktnummer			
	Gasanlagen ein und erhalten Sie hier einen Überblick über ihre	AT00400005020000000000000005079279 Zählerkonfiguration Netzbetreiber	Abbrechen	Speichern	
	Verbrauchsdaten.	Smart Meter Standardlastprofil			
		H0 HAUSHALT		Smart Meter Optionen	
	Anlagen	6590 kWh		Smart Meter mit Tageswerten	
		5 kW		(deaktiviert = Blind Meter)	
1.	Anlagedetails	Smart Meter Optionen			
	aufrufen	Smart Meter mit Tageswerten (deaktiviert = Blind Meter)		Prime Meter mit Vierteistundenwerten	5. Einstellung speichern
		💽 aktiviert 🕐		Anzeige im Portal aktiviert	6. Bestätigung 🦯
2	Im Mittelteil finden	Prime Meter mit Viertelstundenwerten Auslesung abgelehnt 		Hinweis: Änderungen können nur ein mal inr	nerhalb von 24 Stunden
۷.	Sig dig aktualla	Anzeige im Portal deaktiviert		übernommen werden.	
	Jie uie aktuelle	© Einstellungen andern		Abbrechen	Speichern
	Zanierkonfiguration	1 3. Einstellungen ändern			۳ŋ
		aktivieren		🕞 Ihre Einstellungen w	urden x
		aktivicien		erfolgreich gespeich	ert! Seite 29
			öffentlich / public		